

Práce s terasovými oleji

- Podklad pro natírání by měl mít max. 20 % vlhkosti.
 - Prkna na nově montovanou terasu z exotických dřevin nechte několik týdnů bez povrchové úpravy. Je to z důvodu přirozeného vyplavení ve dřevě obsažených látek. Ohledně typu dřeva a času, za jak dlouho natřít terasu, se poraďte se svým prodejcem.
 - **Prkna nebo dřevěný nábytek při renovaci** očistěte od prachu, špíny a mastnoty.
 - Je-li povrch dřeva už zešedlý (má patinu), doporučujeme použít **odšedovač**.
 - Na hladká prkna - např. kolem bazénu, se může jako dodatečný nátěr použít **Protiskluzový OSMO olej**.
 - Doporučujeme ošetřit řezné hrany **voskem na řezné hrany**.
-

- Po otevření plechovky tekutý obsah dobře promíchejte.
 - Olej je připraven ihned k použití – neředí se.
 - Natíraný povrch musí být suchý a bez námrazy. Dobře odstraňte i staré nátěry lehkým zbroušením.
 - Požadujete-li ošetření dřeva proti modrání, hnilobě a napadení dřevokazným hmyzem, doporučujeme natřít dřevo ze všech stran **impregnační OSMO**.
 - Je-li to možné, první nátěr olejem OSMO proveďte **na prkno ze všech stran**. Natírejte tenkou vrstvou.
 - Olej nanášejte pomocí plochého štětce **ve směru vláken dřeva** a dobře rozetřete.
 - Při úplně prvním ošetření dřeva jsou žádoucí dva nátěry.
 - **Doba schnutí** první vrstvy je **cca 8 - 12 hodin** (při optimálních vlhkostních a teplotních podmínkách).
 - Po úplném zaschnutí aplikujte druhou vrstvu, kterou také nechte zaschnout 8 - 12 hodin.
 - Nářadí použité při práci ihned po skončení omyjte **čističem štětců**.
-